

# Guía de inicio rápido

enova

## Notebook 14"

### Procesador Intel de 11va generación

C141EK3-CI3TX | C141EK5-CI5TX | C141EK7-CI7TX



1

Retirá tu **notebook** y **accesorios** de la caja. Incluye: fuente de alimentación y documentación.



2

**Conectá la fuente de alimentación** a un tomacorrientes y luego al dispositivo. La luz led encendida al lado del conector DC indica que la notebook está enchufada y la batería cargando.

Recomendamos para la primera vez que dejes el dispositivo cargando durante al menos 5 horas o hasta completar la batería al 100%.



3

**Encendé la notebook.** Abrió la tapa y presioná el botón de encendido durante 3 segundos.



4

**Seleccioná tu país o región**

Tené en cuenta que algunas funcionalidades y servicios estarán disponibles de acuerdo a tu país o región.



5

**Seleccioná la distribución de teclado.**

Recomendamos seleccionar Español (España).



6

**Conectate a tu red wifi.**

Es requisito contar con acceso a internet para iniciar por primera vez con Windows 11. Cuando se conecte a internet, el sistema comprobará y aplicará actualizaciones. Esto puede demorar varios minutos. No apagues ni desenchufes el dispositivo.



7

**Iniciá sesión con tu cuenta de microsoft.**

Es requisito contar con una cuenta válida de microsoft. Si no tenés, deberás gestionar una nueva. Podés hacerlo creando un nuevo correo electrónico o con un número de teléfono celular.



8

**Cree un pin de seguridad**

El pin de seguridad es obligatorio. Permite controlar el acceso a tu dispositivo.



9


**Configurá tus ajustes de privacidad y experiencia de usuario.**




10

**Configurá el respaldo de tus archivos.**

Te recomendamos configurar el respaldo en la nube OneDrive. De esta forma podrás contar con la máxima seguridad y accesibilidad de tu información en todos tus dispositivos.





1. Cámara frontal
2. Altavoces
3. Conector USB
4. Entrada jack 3.5 mm
5. Ranura MicroSD
6. Conector USB-C
7. Conector HDMI
8. Conector DC
9. Conector USB
10. Indicadores LED

### ⚠ Atención

Solo utilice el cargador provisto con este equipo. En caso de mal funcionamiento o rotura, contáctase con servicio técnico.

Sistema operativo  
Procesador

Windows 11  
Intel Core I3, I5 o I7 de 11va Gen (según versión)

Resolución de pantalla  
Memoria RAM  
Almacenamiento  
Conector tarjeta microSD

Full HD, 1920 x 1080 px  
Variable, según versión  
Variable, según versión  
Sí, compatible con microSDXC

Wifi

Bandas 802.11 b/g/n/ac  
Frecuencia de 2.4 y 5.0 GHz

Bluetooth

Versión 4

Puerto USB  
Puerto HDMI  
Auriculares

(2) USB | (1) USB-C  
(1) HDMI  
Entrada jack 3.5mm

Cámara web  
Parlantes

2 MP  
(2) x 1 Watt

Fuente de alimentación

Entrada 100-240V~ 50/60Hz  
Salida 19V 3.42A  
Conector 3.5mm

## enova, tecnología pensada para vos

Esperamos que disfrutes de tu nueva notebook.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a <https://www.novatech.com.ar/soporte.html> o escaneando el código QR.

