



Notebook

ENW14CI7I


Por favor, lea este manual antes de conectar e iniciar su notebook y guárdelo para poder consultarlo cuando sea necesario.

Especificaciones

Modelo	ENW14CI7I
Procesador	Icelake i7-1065G7, 1.3GHz~3.9GHz
Sistema Operativo	Windows 10
RAM	8GB LPDDR4X
HDD	128G 2242 SSD
Ranura Micro SD	Soporte
Tamaño de pantalla	14"
Resolución	1920*1080
Tipo de pantalla	IPS
Panel táctil	Panel táctil con funcionalidad Multitáctil
Batería	3600mAh-11.4V
Adaptador	DC 19V/3A
Cámara	2 MP
Altavoz	Altavoz dual
Auriculares/ Micrófono	Conector único de 3.5mm para auriculares y micrófono
LTE	NA
Bluetooth	Bluetooth® Ver.4.2
HDMI	M.2 SATA
USB	Type-C*1 + USB3.0*2
Dimensiones	332.6*223.6*22mm
Peso	1390g

Conozca su computadora portátil


● Vista frontal



- 1** Cámara: Cámara web integrada que permite la captura de video, hablar Online, y más.
- 2** Indicadores LED: Encendido, indicador de mayúsculas.
- 3** Teclado: Teclado de 84 teclas. Incluye accesos directos a internet y multimedia.
- 4** Pantalla táctil: Pantalla táctil con funcionalidad multitáctil.
- 5** Pantalla: Pantalla de alta calidad que permite mirar películas, jugar videojuegos y más.
- 6** Encendido/Apagado: Mantener presionado para Encender/Apagar.

Conozca su computadora portátil


● Vista Lateral Izquierda



- 1** Indicador LED: Indicador LED rojo para la carga.
- 2** Puerto de carga: Conector de carga de 3.5mm para cargar el portátil. Utilice solamente el adaptador provisto con la caja.
- 3** Puerto USB 3.0: Puede conectar cualquier dispositivo (como ratón, teclado, discos externos HDD/ SSD).
- 4** Puerto Mini HDMI: Permite conectar cualquier dispositivo externo, como proyectores, monitores LCD, etc. (Cable no incluido).
- 5** TIPO-C: Puede conectar USB (DATOS USB)..


Conozca su computadora portátil

● Vista Lateral Derecha



- 1** Conector de salida RJ45.
- 2** Puerto USB3.0: Puede conectar cualquier dispositivo (como ratón, teclado, discos externos HDD / SSD).
- 3** Conector de salida de auricular: Conector único para auriculares y micrófono.
- 4** Ranura Micro-SD: Expandible hasta 128GB.

● Vista Lateral Inferior



Información de Producto y de Seguridad

¡Avertencia!

Utilice únicamente cargadores y accesorios aprobados para la utilización con este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo puede invalidar la aprobación de la garantía, y puede ser peligroso. Para disponibilidad de accesorios aprobados, por favor contacte a su distribuidor.

Información de Producto y de Seguridad

Su dispositivo se alimenta de una batería recargable de polímero litio. Se puede cargar y descargar la batería múltiples veces, pero eventualmente se deteriorará. Cuando los tiempos de trabajo y reposo sean notablemente más cortos que lo usual, reemplace la batería. Utilice solamente baterías aprobadas por Redfox, y recargue su batería únicamente con los cargadores designados para este dispositivo que hayan sido aprobados por Redfox. Si se utiliza la batería por primera vez o si no ha sido utilizada por un período largo, puede ser necesario conectar el cargador, luego desconectarlo y reconectarlo para que la batería comience a cargar. Si la batería se encuentra completamente descargada, pueden pasar varios minutos antes que el indicador de carga se muestre en la pantalla.

Información de Seguridad

- Por favor, cuide que su portátil no se caiga y protéjala de impactos bruscos.
- Evite utilizar el portátil en ambientes donde el aire sea excesivamente frío, excesivamente caluroso (-10°C~ 40°C), demasiado húmedo o con demasiado polvo. Evite la exposición prolongada al sol directo.
- No utilice su portátil en áreas con un campo magnético fuerte o alrededor de electricidad estática acumulada.

- No salpique o sumerja su portátil con ningún tipo de líquido. Si su portátil se humedece, apáguelo inmediatamente y no lo utilice.
- Si necesita limpiar su portátil, utilice un trapo suave sin pelusas. No utilice líquidos o agentes de limpieza.
- La garantía no cubre sus datos en caso de daños o fallas en relación al uso de su portátil. Recomendamos conservar una copia de respaldo de cualquier información importante que tenga en su portátil.
- Su portátil no contiene partes reparables por el usuario. Por favor, no intente abrir la carcasa del aparato ya que puede ser peligroso e invalidará su garantía.
- Su portátil soporta una amplia variedad de periféricos de terceros, incluyendo llaves de seguridad de datos móviles, pero debe verificar la compatibilidad y la prestación de servicios para asegurarse que se ajuste a sus necesidades.
- La batería del portátil no es reemplazable por el usuario. Por favor, no intente utilizar ninguna fuente de energía que no sea el cargador original entregado con su portátil.

Proteja al Medio Ambiente

Ahorre Energía

No necesita cargar la batería de su portátil con frecuencia si realiza las siguientes operaciones:

- Cierra aplicaciones y conexiones a datos, por ejemplo, su conexión Bluetooth o Wi-Fi, cuando no están en uso.
- Desactiva sonidos innecesarios, como indicadores de aplicaciones y sonido de las teclas, si los hubiere.

CERTIFICADO DE GARANTIA

NOVATECH SOLUTIONS S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el período de un (1) año con excepción de las exclusiones aquí prescriptas - a partir de la fecha de compra certificada por la empresa vendedora, dentro del territorio de la República Argentina. Durante este período, el daño de origen técnico y/o defecto de fabricación, será reparado – sin cargo alguno-, siempre que se origine como resultado del buen uso del producto acorde a lo recomendado en el manual de usuario.

Para acceder a la garantía, debe ponerse en contacto con los distribuidores oficiales o directamente con NOVATECH SOLUTIONS S.A. enviando un correo electrónico a contacto@novatech.com.ar donde le informarán cuál es el proceso a seguir.

NOVATECH SOLUTIONS S.A. se reserva el derecho de cancelar este certificado cuando, a juicio y/o criterio del servicio técnico autorizado, se presenten los siguientes casos:

1. Daños causados por mal uso, y/o uso impropio, caídas, golpes, abuso, exposición excesiva a temperaturas altas/bajas, humedad, almacenamiento incorrecto y/o a la falta de mantenimiento del producto según lo indica el manual del usuario y otras causas no atribuibles al proceso de fabricación y/o al uso doméstico.
2. Problemas derivados del uso con baja/alta tensión y/o descarga eléctrica.
3. Deterioro causado por líquidos o similares, tanto en partes internas como externas.
4. Uso en condiciones diferentes a las recomendadas en el manual del usuario y/o la instalación del producto.
5. Intervención y/o alteración del equipo por parte de personal no autorizado por NOVATECH SOLUTIONS S.A.
6. Daños causados por otros equipos o accesorios interconectados al producto.
7. Eliminación de la banda de identificación y/o seguridad.
8. Uso o instalación de software, interfaces, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por NOVATECH

SOLUTIONS S.A. y/o archivos dañinos que alteren el normal funcionamiento del sistema operativo y/o el funcionamiento del equipo.

Solo se puede hacer valer la garantía exhibiendo conjuntamente con el presente certificado, la factura de venta que individualiza el producto, la fecha de venta, y los siguientes los datos completos por la casa vendedora/-distribuidor:

Descripción del producto: _____

Nº de serie: _____

Fecha de compra: _____

Firma y sello de la casa vendedora/distribuidor: _____

Nombre y apellido del consumidor: _____

CONTACTO

Novatech Solutions S.A.

Mail: contacto@novatech.com.ar

Tel: 011-7700-333

enova[®]

Impreso en Argentina © 2021