

enova

Manual de usuario

Freezer horizontal

MF-201 | MF-301

Tabla de contenido

Información de seguridad y correcto uso del producto	3
Descripción del producto.....	7
Modelo MF-201.....	7
Modelo MF-301	7
Regulación de temperatura.....	8
Guía de instalación y configuración inicial.....	9
1. Desembalaje y accesorios	9
2. Nivelación	9
Conexión	9
Uso y recomendaciones generales.....	10
Descongelar	10
Mantenimiento y limpieza.....	10
Ficha informativa	11
Freezer enova MF-201.....	11
Freezer enova MF-301.....	12
Certificado de garantía.....	13

Información de seguridad y correcto uso del producto

Siga todas las instrucciones y explicaciones de este manual con atención para conocer el acondicionamiento, instalación y correcto uso de este producto antes de su utilización. Mantenga las instrucciones de funcionamiento a mano para su uso posterior.

A pesar de todos los esfuerzos realizados para asegurar la precisión del contenido de este manual, no asumimos ninguna responsabilidad por los errores u omisiones o afirmaciones de ningún tipo en este manual, ya sea que estos errores sean omisiones o declaraciones que resulten de una negligencia, accidentes o cualquier otra causa. Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

El Manual de usuario es sólo para guiar a los usuarios acerca de las funcionalidades del producto. No es un certificado en tecnología. Algunas funciones y características pueden variar debido a modificaciones en alguno de los componentes de este producto, o debido a errores de impresión.

El desempeño y funcionamiento de este producto no es exclusivo de su diseño. Características y funciones como sistema operativo, software, servicios locales, disposiciones legales y disponibilidad de funciones según la región también impactan y forman parte del funcionamiento de este producto.

Para cualquier servicio de mantenimiento remítase al personal calificado. Póngase en

contacto con su vendedor, punto de venta dónde adquirió este producto y/o servicio de reparación indicado. No existen partes que puedan ser reparadas por el consumidor. No desarme el producto.

Este producto está acompañado con la información necesaria para que usted pueda ponerse en contacto con el fabricante en caso de necesidad. Este manual de usuario también pone a su disposición un certificado de garantía, que lo puede encontrar al final de este documento.

¡Protección del medio ambiente! Nos esforzamos en producir productos en cumplimiento con los estándares mundiales medioambientales. Por favor, consulte con las autoridades locales para conocer cómo desechar de modo apropiado este producto y/o las partes que lo componen.



El símbolo del contenedor tachado indica que el artículo debe eliminarse por separado de la basura doméstica. El artículo se debe entregar para el reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de desechos. La empresa está comprometida con la prevención de la contaminación, minimizando cualquier impacto adverso en el aire, el agua y la tierra, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y con otros que suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.

No someta el producto a calor excesivo, como luz directa solar u otras fuentes de calor.

No someta el producto a lugares húmedos y evite el contacto directo con líquidos, como agua o lluvia. El producto no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua y no debe colocarse ningún objeto que contenga líquido, encima y/o arriba del producto.

El producto está diseñado para instalación y uso en interiores. No exponga el producto a luz solar directa. No instale el producto cerca de fuentes que generen calor excesivo como radiadores, estufas, y equipos similares que generen o expulsen calor.

Instale el producto en un lugar ventilado y no bloquee las aberturas de ventilación con elementos tales como diarios, manteles, cortinas, alfombras, etc. No instale el aparato detrás de puertas con llave, corredizas o con bisagras. Nunca use aerosoles o sustancias inflamables en la proximidad inmediata del producto.

Remítase a la información del producto para conocer acerca de la información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar este producto.

Mantenga a los niños alejados. El freezer y su puerta son pesados. Este producto no está pensado para ser utilizado por personas con capacidad reducidas o personas sin experiencia con este tipo de productos. El producto debe ser instalado y utilizado por adultos mayores con experiencia.

No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión que acompaña a este producto. Tampoco altera y/o modifique el cable para alargar o acortar su extensión. Proteja el cable de alimentación de modo que no quede expuesto a contacto, salpicaduras y/o goteo con líquidos. Evite que el cable de alimentación quede expuesto a ser pisado, apretado y/o ahorcado.

Solo use acoplamiento y/o accesorios especificados por el fabricante. En el caso de utilizar alargues, acoples, conexiones eléctricas estos deben de respetar las mismas características técnicas del cable instalado en el producto de fábrica.



Estos símbolos están destinados a alertar al usuario acerca de la presencia de “tensión peligrosa” sin aislar dentro del recinto del producto. Esto puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de choque eléctrico.

Este producto ha sido fabricado siguiendo y cumpliendo estrictas normas de fabricación y control que garanticen la seguridad de las personas involucradas y de los consumidores finales. Sin embargo, un funcionamiento erróneo o fallas durante la instalación pueden provocar incidentes y descargas eléctricas. Para garantizar la seguridad, prolongar la vida útil de este producto, y asegurarse de que se pueda obtener el mejor rendimiento, lea detenidamente este manual y cumpla con las instrucciones de seguridad.

Apague el equipo de inmediato y desconecte el cable de alimentación si detecta que:

- La red y/o instalación eléctrica de su domicilio tiene caídas de tensión, falta de energía o suministro inestable.
- Este producto produce un ruido u olor anormal.
- El cable de alimentación está dañado.
- El producto está dañado, ha sufrido un golpe, caída u otro impacto y se comporta de forma anormal y/o presenta un funcionamiento reducido.
- Ha ingresado líquido adentro de este producto.




Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme ni quite cubiertas y/o protecciones del producto. No hay partes que puedan ser reparadas por el consumidor. Remítase al personal de servicios calificado. Al final de este documento tiene a disposición el certificado de garantía e información de contacto del fabricante para coordinar la mantención y/o reparación de este producto con personal calificado.




Las imágenes son solo ilustrativas – de referencia. No representan fielmente el diseño del producto ni sus características. Las imágenes tienen la única finalidad de acompañar y guiar al usuario para hacer uso de este producto y de las funciones disponibles.

El producto está destinado exclusivamente al uso doméstico y para tejidos en cantidades adecuadas para el lavado y secado a máquina. Este producto es sólo para interior y no está destinado al uso integrado. Use sólo en conformidad con estas instrucciones. El producto no está destinado al uso comercial.

fabricante no se responsabiliza por daños o lesiones que deriven del uso inadecuado o usos para lo que no fue diseñado este producto.



Los aparatos de Clase I poseen ficha de 3 espigas planas con toma a tierra para aumentar su seguridad. **NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas. **PARA SU SEGURIDAD**, su instalación debe estar provista de conductor a tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado



Los aparatos de Clase II, que se identifican bajo el símbolo poseen ficha de 2 espigas planas sin toma de tierra, pues poseen doble aislación reforzadas en todas sus partes. **NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas cilíndricas, ya que la misma es compatible con los toma corrientes con toma a tierra. **PARA SU SEGURIDAD**, su instalación debe estar provista de conductor a tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

No debe utilizar elementos que arrojen o emitan calor, como un secador de pelo, para apresurar el descongelamiento del freezer. Está prohibido utilizar otros productos, máquinas o sistemas para acelerar el descongelamiento.



El gas de refrigeración de este producto es inflamable. No abra el compartimiento ni acceda al interior del producto. No existen partes que pueda ser reparadas por el consumidor. En caso de fallas o problemas de funcionamiento, por favor contáctese con atención al cliente. El refrigerante R600a es un gas de refrigeración que **NO** contiene freón y está compuesto con el aislante espumoso ciclopentano, debido a que su impacto al medio ambiente es casi nulo. Sin embargo, el gas R600a es inflamable. Sepa que el gas se encuentra dentro de un circuito cerrado

y sin fugas. Pero en caso de fuga o pérdida de gas por daño del sistema o falla, asegúrese de mantener el aparato alejado de fuentes de calor o de productos, herramientas u otros sistemas que emitan llama o chispa. Abra las ventanas, aberturas y/o puertas para ventilar el ambiente lo más rápido posible.

Queda prohibido almacenar dentro del freezer elementos con líquidos o gases inflamables o explosivos. Eso incluye spray, aerosoles, matafuegos, desodorantes y productos similares.


Está prohibido dejar adentro del freezer otros electrodomésticos, herramientas o máquinas. Este producto está pensado para la conservación de alimentos y bebidas únicamente.

Este producto no está diseñado ni fue pensado para embutirlo bajo mesada o entre muebles.


Descripción del producto

A continuación, el detalle del producto y sus partes principales.

Modelo MF-201




Modelo MF-301



Regulación de temperatura

A continuación, el detalle del termostato y las temperaturas disponibles.



Nivel	Temp. Promedio °C
1	5
2	-12
3	-15
4	-18
5	-20
6	-22
7	-24

La temperatura de funcionamiento por nivel no es exacto, es un promedio. La temperatura puede variar más menos 3°C.

El nivel 1 está por arriba de los 0°C, y por tal, la comida o bebida no debería congelarse. El funcionamiento se asemeja a una heladera.

Para uso cotidiano recomendamos mantenerse entre los niveles 2, 3 y 4. La mayoría de los alimentos que ingrese se van a congelar y mantener sin problemas, optimizando el uso del freezer y la energía consumida.

El nivel 7 es modo congelamiento rápido. Utilice este modo para congelar de forma muy rápida los alimentos que ingrese dentro del freezer, pero recomendamos no utilizarlo como el modo normal o de uso cotidiano.

Guía de instalación y configuración inicial

1. Desembalaje y accesorios



Abrir la caja contenedora con precaución. Tenga mucho cuidado si usa elementos punzantes para cortar y/o romper las cintas y solapas de la caja ya que podría provocar rayones, roturas y/o golpes que pueden afectar la condición de este producto.



Recomendamos al menos dos personas para manipular correctamente este producto. Pida ayuda a otra persona para levantar/mover/manipular este producto.


Antes de retirar el producto de su caja, seleccione una superficie nivelada y estable donde lo va a apoyar y asegúrese de que no existan elementos que puedan provocar lesiones a este producto.

Tome el producto, retírelo de la caja junto con el embalaje de poliestireno extruido. Levante el mismo y remueva el embalaje de la base, sino apoye la unidad sobre la superficie de uno de sus lados y remuévalo manualmente.

2. Nivelación

Una vez ubicado el producto en una superficie nivelada y estable, se debe de utilizar un destornillador para retirar de la parte trasera del producto los cuatro tornillos que sujetan y traban el tambor.

Para los productos que tienen pies regulables, posicione el producto en la ubicación deseada y ajuste los pies hasta lograr una correcta nivelación comprobar que las patas estén bien ajustadas. Utilizar un nivel burbuja para comprobar la alineación del producto y ajustar hasta asegurar que quede recto.



Para los productos que no tienen pies regulables, asegúrese de elegir un lugar o superficie suficientemente nivelado. Utilizar un nivel burbuja para comprobar la alineación del producto y ajustar hasta asegurar que quede recto

Conexión

Conecte el producto al suministro de energía 220V.


Uso y recomendaciones generales

A continuación, recomendaciones generales para el uso y cuidados del producto.

Descongelar

Se recomienda descongelar completamente el producto 2 veces al año, o cuando la capa de hielo haya alcanzado un grosor aproximado de 7 mm. Para ello:

1. 6 horas antes de iniciar el proceso, configure la temperatura máxima (nivel 7) para asegurarse de que los alimentos actualmente congelados resistan un buen tiempo congelados mientras usted limpia y descongela el freezer.
2. Habiendo transcurrido las 6 horas, retire todos los alimentos congelados y guárdelos en la heladera o un lugar fresco. Vacíe por completo el freezer.
3. Desconecte el cable de alimentación de la pared.
4. Retire la gaveta y déjela a un costado.
5. Deje la puerta del freezer abierta. Si desea apresurar el descongelamiento usted puede introducir un pequeño recipiente con agua tibia adentro del freezer. ¡CUIDADO! No introduzca ni apoye ollas calientes sobre las paredes o el piso, ya que el calor excesivo puede dañar el freezer. Le recomendamos poner debajo de la olla o recipiente, una tabla de madera para evitar que el recipiente caliente entre en contacto directo con las paredes o piso del freezer.
6. Cuando se haya descongelado por completo, utilice un trapo y envase para absorber y secar el agua remanente en el compartimento.
7. Tome un envase o recipiente y abra el compartimento de drenaje para sacar el agua que se junta dentro del freezer. Vuelva a poner el tapón.



8. Conecte nuevamente el cable de alimentación y cierre la puerta del freezer. Configure la temperatura a nivel 2 ~ 4 y espere al menos 3 horas para comenzar a llenar nuevamente el freezer con alimentos.

Mantenimiento y limpieza

Antes de la limpieza recomendamos por motivos de seguridad desconectar el cable de alimentación de la pared antes de iniciar con la limpieza.

No debe utilizar elementos que arrojen o emitan calor, como un secador de pelo, para apresurar el descongelamiento del freezer. Está prohibido utilizar otros productos, máquinas o sistemas para acelerar el descongelamiento.

No utilice elementos cortantes ni punzantes para limpiar, retirar o remover la formación de hielo.

No utilice líquidos o productos abrasivos, detergentes, limpiadores concentrados.

Solo está permitido utilizar agua o agua tibia y un paño limpio para eliminar restos de hielo y suciedad que se junten en el freezer.

Ficha informativa

Freezer enova MF-201

Nombre o marca comercial del proveedor: **ENOVA**

Identificación del modelo del proveedor: **MF-201**

Categoría de aparato, según se indica en la tabla 2 de la norma IRAM 2404-3: **CONGELADOR TIPO ARCÓN**

Clasificación del modelo por su eficiencia energética: **D**

Consumo de energía (kWh/año). **251 kWh/año**. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Volumen útil de cada compartimiento sin estrella: **NO APLICA**

Volumen útil de cada compartimiento para almacenar alimentos: **193 LITROS**

Clasificación por estrellas del compartimiento de alimentos congelados, si corresponde: **4 ESTRELLAS**

Capacidad de congelamiento en kilogramos por 24 h: **9 kg/24h**

Clase climática: **Clase T [18 – 43°C]**

Nivel de ruido expresado en dB (A): **37 dB(a)**

Freezer enova MF-301

Nombre o marca comercial del proveedor: **ENOVA**

Identificación del modelo del proveedor: **MF-301**

Categoría de aparato, según se indica en la tabla 2 de la norma IRAM 2404-3: **CONGELADOR TIPO ARCÓN**

Clasificación del modelo por su eficiencia energética: **D**

Consumo de energía (kWh/año). **275 kWh/año**. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

Volumen útil de cada compartimiento sin estrella: **NO APLICA**

Volumen útil de cada compartimiento para almacenar alimentos: **282 LITROS**

Clasificación por estrellas del compartimiento de alimentos congelados, si corresponde: **4 ESTRELLAS**

Capacidad de congelamiento en kilogramos por 24 h: **13 kg/24h**

Clase climática: **Clase T [18 – 43°C]**

Nivel de ruido expresado en dB (A): **38 dB(a)**

Certificado de garantía

Este Certificado detalla los términos y condiciones de la Garantía ofrecida por NOVATECH SOLUTIONS S.A., en calidad de fabricante del producto que usted ha adquirido.

Esta Garantía está sujeta a lo dispuesto por este documento y por lo establecido por el artículo 11 de la ley 24.240, mismo artículo del Decreto 1798/94 y la normativa concordante.

NOVATECH SOLUTIONS S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por 18 meses a partir de la fecha de compra certificada por el vendedor o distribuidor, en territorio de la República Argentina, salvo las exclusiones especificadas en este documento (*). Durante este período, cualquier daño de origen técnico o defecto de fabricación será reparado sin costo adicional, siempre y cuando el daño sea resultado del uso adecuado del producto según las recomendaciones del manual del usuario.

Una vez vencido el plazo de garantía, cualquier servicio de postventa relacionado con el producto tendrá un costo de reparación que se cotizará.

Para acceder a la Garantía, debe ponerse en contacto con el vendedor, el distribuidor oficial o directamente con NOVATECH SOLUTIONS S.A. a través de los siguientes canales disponibles: correo electrónico, teléfono o en forma presencial,

Contacto: Novatech Solutions S.A.
Email: contacto@novatech.com.ar
Tel: 011-7700-333 | 0800-333-8862
Dirección: Uspallata 2776 (1437JDC), CABA, Argentina.

Esta Garantía cubre sin cargo el servicio postventa de anomalías que el producto pudiera presentar en su configuración original y vinculados a desperfectos por parte de sus materiales originales o de fabricación, siempre que el mismo haya sido usado para el fin al que fue concebido, siguiendo las especificaciones técnicas, instrucciones de instalación y recomendaciones detalladas en el manual del usuario.

Es condición de validez de esta garantía que el producto remitido al servicio de postventa cuente con las condiciones mínimas de embalaje que aseguren la protección ante daños y roturas durante su transporte.

El servicio de postventa lo proporcionará solo NOVATECH SOLUTIONS S.A. y su red de prestadores de servicios autorizados.

NOVATECH SOLUTIONS S.A. se reserva el derecho de cancelar este certificado en los siguientes casos, según el criterio del servicio técnico autorizado:

- Daños resultantes de mal uso, uso indebido, caídas, golpes, abuso, exposición excesiva a temperaturas extremas, humedad, almacenamiento incorrecto y falta de mantenimiento del producto conforme a las indicaciones del manual del usuario, así como otras causas no relacionadas con el proceso de fabricación o uso particular.
- Problemas ocasionados por el uso con tensión eléctrica inadecuada o descargas eléctricas.
- Deterioro causado por líquidos u otros elementos similares, tanto en las partes internas como externas del producto.
- Uso en condiciones distintas a las recomendadas en el manual del usuario o en la instalación del producto.

- Intervención o alteración del equipo realizada por personal no autorizado por NOVATECH SOLUTIONS S.A.
- Daños provocados por otros equipos o accesorios conectados al producto.
- Eliminación de la etiqueta de identificación o de la faja de seguridad.
- Uso o instalación de software, interfaces, partes o suministros no proporcionados o autorizados por NOVATECH SOLUTIONS S.A., así como archivos dañinos que afecten el funcionamiento del sistema operativo o del equipo.

Para hacer efectiva la garantía, es necesario presentar, junto con este certificado, la factura de venta que identifique el producto, la fecha de venta y los datos completos del vendedor o distribuidor.

Descripción del producto

N° de serie:

Fecha de compra:

Firma y sello de la casa vendedora/distribuidor:

Nombre y Apellido del consumidor

Si el servicio postventa determina la sustitución completa del equipo, la garantía de fábrica se reiniciará como si se tratara de un producto nuevo, conforme a lo establecido en el artículo 11 y las reglamentaciones de la Ley 24.240.

enova

Tecnología pensada para vos