



Notebook

C141PP-A3

Por favor, lea este manual antes de conectar e iniciar su notebook y guárdelo para poder consultarlo cuando sea necesario.

ESPECIFICACIONES

Forma producto	Dimensiones	334*222.4*21.9mm
	Peso	1460g
	Material	A,B, C,D Plastic
LCD	Tamaño pantalla	14" 16:9
	Resolución pantalla	1920*1080 IPS
Battery	Tipo	Batería de polímero de iones de litio
	Capacidad	4000mAh, 7.4V
	Durabilidad	4-5 horas
CPU	Tipo	Intel Apollo Lake N3350 @1.1GHz/2.4GHz
GPU	Tipo	Intel HD Graphics 500
RAM	DDR	LPDDR3 4GB
Almacenamiento		Emmc 64GB
SSD	M.2	SSD M.2 SATA3
HDD	N/A	n/a
Cámara	Frontal	0.3 Mpx
Altavoz	Incorporado	Altavoz incorporado de 8 Ω 1W x 2
WIFI	Módulo WIFI	802.11 b/g/n
Bluetooth	Módulo BT	Bluetooth 4.0
Ranura Tarjeta de memoria	Memoria externa	1 x Tarjeta Micro SD hasta 128GB
Interfaz USB	Soporta transferencia de datos	USB2.0*1, USB3.0*1
Auriculares	Salida de música	Conector standard de 3.5mm
Entrada - DC	Potencia	Conector de potencia de 3.5mm
Interfaz HDMI	Salida video	Mini HDMI *1
Interfaz Tipo-c	Salida USB	
Interfaz RJ45	Ethernet	USB to RJ45
Teclado	Entrada de dispositivo	Sí
Mouse	Entrada de dispositivo	Panel táctil
Adaptador de potencia	Configuración estandar	DC 12V/2A
Sistema operativo	Versión OS	Windows 10
	Office	Sí


CONTENIDO

- 1 Notebook
- 1 Fuente de alimentación
- 1 Manual de uso



Por sugerencias, reclamos y/o información visite:
<http://www.novatech.com.ar/ES/soporte>

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES



1. Micrófonos

2. Webcam

3. LED indicador Webcam encendida

4. Pantalla LCD

5. LED (Encendido, Bloq Mayús & Bloq Num)

6. Botón de encendido

7. Teclado

8. Touchpad

9. Altavoces (en la parte trasera)

10. Indicador LED de carga de batería

11. Conector DC-IN

12. Puerto USB 3.0

13. Puerto HDMI

14. Puerto USB 2.0

15. Lector de tarjeta SD

16. Conector para auriculares/micrófono


17. Ranura para disco SSD M2

BATERÍA Y ENCENDIDO/APAGADO

Cargar la batería de su dispositivo

Conecte el **adaptador de corriente** a una toma de corriente con conexión a tierra.

Nota: Cargue su dispositivo antes de usarlo por primera vez.



¡Avertencia!


Lea atentamente las siguientes instrucciones para la batería de su dispositivo:

- Solo un técnico autorizado por NOVATECH está autorizado para retirar y manipular la batería.
- Su batería puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras si se retira o desmonta.
- Observe la información en las etiquetas de advertencia del dispositivo para evitar lesiones.
- Existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un modelo incorrecto.
- No arroje la batería al fuego.
- No intente desmontar la batería ni volver a montarla.
- Deje de usar la batería si tiene fugas.
- La batería y sus componentes deben reciclarse o eliminarse adecuadamente.
- Mantenga la batería y sus componentes fuera del alcance de los niños.

Encender /apagar su dispositivo

Encienda su dispositivo presionando el botón de encendido durante unos segundos.

Apague su dispositivo abriendo el menú de inicio y presione unos segundos el botón de inicio/apagado.



SISTEMA OPERATIVO



Busque el manual de Windows 10 en el sitio web de Microsoft:

<https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-10>

Windows 10 help



Browse categories [Windows 10](#) ▾

★ Trending topics ^

[Upgrade to Windows 10: FAQ](#)

[Windows Update: FAQ](#)

[What's new in this update](#)

[Set up Windows Mixed Reality](#)

[Troubleshoot problems opening the Start menu or Cortana](#)

[Tips to improve PC performance in Windows 10](#)

[Fix sound problems](#)

[Fix printer problems](#)

[Troubleshoot blue screen errors](#)

[Go back to Windows 7 or Windows 8.1](#)

[Protect your PC](#)

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este dispositivo debe usarse en un entorno donde la temperatura ambiente esté entre **5° y 35°**.
- **No exponga** el dispositivo a la **lluvia o la humedad** y manténgalo alejado de **líquidos**. Si se derrama agua u otros líquidos sobre la unidad, apague inmediatamente y espere a que esté completamente seca antes de volver a encenderla.
- **No exponga** el dispositivo a la **radiación solar**.
- **No use solventes fuertes**. Detergentes líquidos u otros productos químicos en o cerca de la superficie del dispositivo para evitar la **corrosión** o el **deterioro** de la superficie.
- **No exponga** el dispositivo a entornos con **polvo**.
- **No utilice** el dispositivo durante una **fuga de gas**.
- **No exponga** el dispositivo a fuertes **campos magnéticos o eléctricos**.
- Puede pasar el dispositivo a través de **detectores de rayos X** del aeropuerto. Sin embargo, se recomienda que **no pase** su dispositivo a través del **portal de detección magnética** o lo exponga a **detectores portátiles**.
- **No coloque** ningún **objeto** sobre el dispositivo.
- **No coloque** el dispositivo sobre una **superficie irregular o inestable**.
- Asegúrese de que el dispositivo esté **protegido** contra **caídas** u otros **golpes** que puedan dañarlo.
- **No deje** el dispositivo sobre las rodillas ni **sobre ninguna otra parte de su cuerpo** para evitar el riesgo de lesiones relacionadas con el calor.

- **Apague** la unidad antes de **transportarla** o **cubrirla con materiales** que no permitan una circulación de aire óptima.
- **No utilice cables de alimentación, accesorios u otros periféricos dañados** con su dispositivo.
- Recomendamos el **uso exclusivo** de los **accesorios** (fuente de alimentación, cables ...) **suministrados** con el dispositivo.
- Use solo **baterías originales**. Reemplazar la batería con una batería incorrecta puede provocar un **riesgo de explosión**.
- **No desmonte, modifique ni repare** el dispositivo usted mismo, de lo contrario, se **anulará la garantía**.
- **Guarde su contenido** importante regularmente para evitar la **pérdida de datos**.
- Nuestra empresa se **exime** de toda responsabilidad por cualquier **pérdida o supresión de elementos contenidos en el dispositivo** debido al uso incorrecto del hardware o software, la falta de mantenimiento y cualquier otro evento accidental.

Avertencias de seguridad



Peligro: Para prevenir el riesgo de shock eléctrico, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad

El **relámpago con punta de flecha** dentro de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario de la presencia de voltaje aislado peligroso dentro del gabinete, el cual puede provocar descarga eléctrica a personas.

El **símbolo de exclamación** dentro de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación en el manual que acompaña la unidad.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Compromiso ambiental y ciclo de vida

El símbolo del **contenedor tachado** indica que el artículo debe eliminarse por **separado** de la **basura doméstica**. El artículo se debe entregar para el reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de desechos.

Novatech Solutions S.A. está comprometida con la prevención de la contaminación, minimizando cualquier impacto adverso en el aire, el agua, y la tierra, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y con otros que suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, procurando la mejora continua del sistema de gestión integrado, comprometiéndose a suministrar todos los recursos necesarios para que el personal lo conozca y cumpla.

Ahorre Energía

No necesita cargar la batería de su portátil con frecuencia si realiza las siguientes operaciones:

- Cierra aplicaciones y conexiones a datos, por ejemplo, su conexión Bluetooth o Wi-Fi, cuando no están en uso.
- Desactiva sonidos innecesarios, como indicadores de aplicaciones y sonido de las teclas, si los hubiere.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

NOVATECH SOLUTIONS S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el período de un (1) año con excepción de las exclusiones aquí prescriptas - a partir de la fecha de compra certificada por la empresa vendedora, dentro del territorio de la República Argentina. Durante este

período, el daño de origen técnico y/o defecto de fabricación, será reparado – sin cargo alguno-, siempre que se origine como resultado del buen uso del producto acorde a lo recomendado en el manual de usuario.

Para acceder a la garantía, debe ponerse en contacto con los distribuidores oficiales o directamente con **NOVATECH SOLUTIONS S.A.** enviando un correo electrónico a **contacto@novatech.com.ar** donde le informarán cuál es el proceso a seguir.

NOVATECH SOLUTIONS S.A. se reserva el derecho de cancelar este certificado cuando, a juicio y/o criterio del servicio técnico autorizado, se presenten los siguientes casos:

- 1.** Daños causados por mal uso, y/o uso impropio, caídas, golpes, abuso, exposición excesiva a temperaturas altas/bajas, humedad, almacenamiento incorrecto y/o a la falta de mantenimiento del producto según lo indica el manual del usuario y otras causas no atribuibles al proceso de fabricación y/o al uso doméstico.
- 2.** Problemas derivados del uso con baja/alta tensión y/o descarga eléctrica.
- 3.** Deterioro causado por líquidos o similares, tanto en partes internas como externas.
- 4.** Uso en condiciones diferentes a las recomendadas en el manual del usuario y/o la instalación del producto.
- 5.** Intervención y/o alteración del equipo por parte de personal no autorizado por **NOVATECH SOLUTIONS S.A.**
- 6.** Daños causados por otros equipos o accesorios interconectados al producto.
- 7.** Eliminación de la banda de identificación y/o seguridad.
- 8.** Uso o instalación de software, interfaces, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por **NOVATECH SOLUTIONS S.A.** y/o archivos dañinos que alteren el normal funcionamiento del sistema operativo y/o el funcionamiento del equipo.

Solo se puede hacer valer la garantía exhibiendo conjuntamente con el presente certificado, la factura de venta que individualiza el producto, la fecha de venta, y los siguientes los datos completos por la casa vendedora/distribuidor:

Descripción del producto: _____

Nº de serie: _____

Fecha de compra: _____

Firma y sello de la casa vendedora/distribuidor: _____

Nombre y apellido del consumidor: _____

CONTACTO

Novatech Solutions S.A.

Mail: contacto@novatech.com.ar

Tel: 011-7700-333

enova[®]

Impreso en Argentina © 2021