


enova

Guía de inicio rápido Microondas

ME2311 | C23PGP11-C80



⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegúrese de seleccionar un ambiente con una superficie rígida, seca, nivelada y con buena ventilación. Evite que el producto reciba luz solar directa, o esté cerca de fuentes de calor como carbón o gas.

No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión de este producto. No utilice acoples o adaptadores no autorizados. No desarme el producto. No existen partes que puedan ser reparadas por el cliente. Verifique que los utensilios sean aptos para cocina de microondas. Para cualquier servicio de mantenimiento o

reparación póngase en contacto con nuestro servicio de postventa. Consulte el manual a través del código QR al final de la guía para ver las mejores prácticas para el mantenimiento de este producto, su limpieza, solución de errores comunes y descripciones más detalladas.



1

Retire todo el material de empaque y el microondas de la caja. Asegúrese de retirar todas las bolsas plásticas y demás elementos de embalaje adentro del microondas antes de encender el microondas. Incluye: Plato de vidrio



2

Asegúrese de que esté sobre una superficie plana y que haya un espacio libre tanto en la parte superior y en la parte posterior para una adecuada ventilación. Se recomienda dejar al menos 10 cm de distancia de cada lado libre para asegurar una buena ventilación. Conectálo a un tomacorrientes.



3

Para usar el microondas, introduzca un alimento o bebida en el interior, cierre la puerta y apriete el botón de inicio rápido. Con cada pulsación se suman 30 segundos. El microondas enciende solo. Si desea pausar el microondas, apriete una vez el botón 'pausa'. Si desea cancelar el proceso, apriete el botón 'pausa' una segunda vez.



4

Tenga presente la siguientes medidas de seguridad con el producto:

- No colocar objetos metálicos dentro del microondas.
 - No usar el microondas con la puerta abierta.
 - Usar utensilios, fuentes, tasas, tapers, etc que sean aptos para microondas.
 - Debe leer el manual de usuario para conocer todas las medidas de seguridad.
- Para acceder al manual, escanee el código QR.

enova, tecnología pensada para vos

Esperamos que disfrutes de tu nuevo MICROONDAS

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a <https://www.novatech.com.ar/soporte.html> o escaneando el código QR.

Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
2. Imágenes meramente ilustrativas.

