

Guía de inicio rápido

Bicicleta eléctrica plegable rodada 20"

ENV-EFP-DK



1

Lea el manual de usuario antes de utilizar la bicicleta. Utilice el código QR al final de este documento o visite la página para acceder al manual. Recomendamos que la bicicleta sea armada en una bicicletería o por personal calificado. El uso de esta bicicleta está regulada por las normas y leyes de tránsito vigentes en cada región. Novatech Solutions S.A. recomienda utilizar el equipo de seguridad apropiado para usar este producto.


2

Desembalaje y accesorios

Abrir la caja y retirar todos los elementos que conforman el embalaje como telgopores, bolsas y cintas. Retirar el producto con cuidado y apoyarlo sobre un lugar seguro.

Verificar los **accesorios** que acompañan a este producto:

(1) un batería recargable, (1) un cargador, (1) juego de llaves de seguridad para batería, (1) documentación.



3

Carga de batería

Antes del primer uso es necesario cargar la batería. Primero desmonte la batería de la bicicleta. Si está bloqueada, utilice la llave de seguridad. Conecte el cargador a la batería y luego conecte a un tomacorrientes. Realice una carga de 5 horas. Utilice únicamente el cargador provisto con esta bicicleta.




4


Armado de la bicicleta

Recomendamos seguir el procedimiento de armado de la bicicleta detallado en el manual de usuario. Para armar esta bicicleta no se necesitan herramientas extras. Si es necesario contar con (2) pilas AAA 1.5 V para la luz delantera y (2) pilas AAA 1.5 V para la luz trasera. Antes de comenzar con el armado, verifique estar en un lugar seguro y con espacio suficiente.

- 1) Extienda el pie de apoyo para facilitar el armado. Enderece el cuadro principal y asegure el correcto encastre con el cierre rápido.
- 2) Enderece el manubrio y asegure el correcto encastre con el cierre rápido.
- 3) Acomode los pedales.
- 4) Ajuste la altura del asiento y la altura del manubrio respetando los límites indicados.




5 Panel de control



Botón de encendido

Enciende o apaga el panel y la funcionalidad eléctrica



Indicador de nivel de batería

Lo: indica batería baja
Hi: indica batería alta



Asistencia de pedaleo

MIN: indica asistencia baja
MAX: indica asistencia alta

6 Antes de cada uso



Compruebe el estado de la batería



Utilice casco



Asegure que los encastres y cierres rápidos están correctamente trabados



Revise las ruedas y compruebe la presión. Mínimo 2.2 BAR (40 PSI), máximo 4.5 BAR (60 PSI)

7 Especificaciones y funcionalidades

- Cuadro y llantas de aluminio
- Bicicleta plegable
- Rodado 20"
- 7 velocidades
- Asistencia hasta 25 km/h
- Frenos tipo V
- Autonomía aprox 30 km⁽²⁾
- Batería removible
- Luz LED delantera y trasera
- Motor de 250 W
- Peso de la bicicleta 19 kg
- Carga máxima externa 100 kg

¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes de tu nueva bicicleta.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, podés ingresar a <https://www.novatech.com.ar/soporte.html> o escaneando este código QR.



Nota:

1. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

2. Autonomía calculada a partir de buenas condiciones climáticas, en pavimento, con batería completa, ruedas correctamente infladas y con carga externa dentro de los límites.

3. Las imágenes son meramente ilustrativas.