

# Guía de inicio rápido

## SMART TV Full HD 43"

43G2S-TDF



### ⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegurarse de seleccionar un ambiente con una **superficie en buen estado, nivelada y que soporte este peso**. Si la instalación se realiza en la pared, asegurarse de que la misma soporte el peso de este producto y utilice accesorios y soportes

compatibles para realizar la instalación correctamente. Finalmente, evitar sujetar, tomar y/o presionar la pantalla LCD cuando se manipule el televisor. La tecnología y el vidrio son delicados y pueden producirse roturas. Manipular el televisor sujetándolo por los costados.


1

### Desembalaje y accesorios

1) Abrir la caja y **retirar todos los elementos que conforman el embalaje** como telgopores, bolsas, cintas, etc. Retirar el televisor y **apoyarlo en un lugar seguro** para que no sufra golpes.

**Verificar los accesorios que acompañan a este producto:**

1) control remoto, (2) soportes, (2/4) tornillos, (1) adaptador RCA a jack 3,5 mm, (1) guía de inicio rápido.




2

### Instalación y Posicionamiento de la TV

**Opción I: Colocación de la TV en una mesa o escritorio**


1) Colocar las patas de la tv según imagen.  
2) Posicionar la pantalla sobre una superficie rígida horizontal.



**Opción II: Montaje de la TV en pared.**

1) Unir con cuidado el soporte VESA a la TV.  
2) Fijar el soporte VESA a una pared sólida perpendicular al piso.

**Notas:** No ajustar demasiado los tornillos ya que esto puede dañar la TV y anular la garantía del producto. Dejar una distancia no menor a 10cm de los alrededores de la TV para una correcta ventilación. \*Para el montaje de la tv en la pared, consulte a **personal calificado** para su instalación. \*\*Escanear el **código QR** para visualizar el **Manual del Producto** en donde encontrará información sobre los tornillos y montajes de pared según especificaciones.




3

### Conexiones y preparativos

#### ⚠ ¡Advertencia!

Primero **realizar todas las conexiones entre el TV y sus dispositivos personales** antes de enchufar y encender este TV.


Conectar la **antena**, y sus **dispositivos personales** como el decodificador, sistemas de audio, consolas, etc. Colocar las **pilas** correspondientes al control remoto (2 unidades AAA de 1,5V). Conectar el **cable de alimentación** al TV y luego enchufar a un **tomacorrientes**. **Encender el TV**, apretando primero el **botón del TV** y luego el **botón del control remoto**.



4


### Configuración inicial y conexión a internet

Seguir el procedimiento que figura en pantalla para **configurar el TV** a su gusto. Establecer el idioma, región/ubicación, red de conexión a internet, inicio de sesión en cuentas, y otras configuraciones. Recordar que pueden aplicarse los cambios que se deseen desde el **menú de ajustes**.



## 5 Identificación de partes y conexiones

Las conexiones y cantidades varían según el modelo de TV. Remitirse al **manual electrónico** para saber el detalle completo y las especificaciones de su TV.



### HDMI™

Estos modelos vienen equipados con tecnología **HDMI** en su versión **2.0**, y a su vez son compatibles con la función **HDCP 2.2** y **HDMI-CEC**. El conector HDMI 1 es también compatible con la función **ARC**.



Admite el estándar de conexión inalámbrica **IEEE 802.11 b/g/n**, lo que permite conectarse a **redes wifi** con frecuencias de **2,4 GHz**.

### DOLBY DIGITAL PLUS

Gracias a la tecnología incorporada de **Dolby Audio Digital Plus**, este TV permite la conexión con sistemas de audio compatibles con **7.1 canales**, para que puedas disfrutar de sonido envolvente (surround).

Elemento	Detalle	Cantidad
	Panel de control (en TV)	1
	Parlantes internos (Potencia individual 6 watts)	2
	Conexión ethernet (conector RJ45)	1
	Entrada USB 2.0 (5V/500mA)	2
	Entrada HDMI tipo A 2.0 (compatibles con tecnologías HDCP, ARC y CEC)	2
	Conexión TV	1
	Conexión AV-IN mini (Conector jack 3,5mm)	1
	Salida de audio, (conector jack 3,5mm)	1
	Salida audio digital, conector toslink (óptico)	1

#### Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños que resulten directa o indirectamente de fallas, falta de información o discrepancias entre el manual del usuario y el producto descrito.
2. En un ambiente seco debido a la electricidad estática, el producto puede reiniciarse y regresar a la interfaz principal de OSD, a la interfaz del reproductor USB o al modo de fuente anterior. Es normal, continúe operando el TV como lo desea.

## ¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes de tu nueva TV.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, podés ingresar a <https://www.novatech.com.ar/soporte.html> o escaneando este código QR.

