

enova

Guía de inicio rápido

Microondas 20 | 23 L

ME2010 | ME2310



⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegúrese de seleccionar un ambiente con una superficie rígida, seca, nivelada y con buena ventilación. Evite que el producto reciba luz solar directa, o esté cerca de fuentes de calor como carbón o gas.

No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión de este producto. No utilice acoples o adaptadores no autorizados. No desarme el producto. No existen partes que puedan ser reparadas por el cliente. Verifique que los utensilios sean aptos para cocina de microondas. Para cualquier servicio de mantenimiento o

reparación póngase en contacto con nuestro servicio de postventa.

Consulte el manual a través del código QR al final de la guía para ver las mejores prácticas para el mantenimiento de este producto, su limpieza, solución de errores comunes y descripciones más detalladas.



1

Retire todo el material de empaque y el microondas de la caja.
Incluye: Plato de vidrio



2

Asegúrese de que esté sobre una superficie plana y que haya un espacio libre tanto en la parte superior y en la parte posterior para una adecuada ventilación. Conectálo a un tomacorrientes.



3

Encienda su producto girando la perilla del temporizador y configurando la potencia deseada.




4

Tenga presente la siguientes medidas de seguridad con el producto:

- No colocar objetos metálicos dentro del microondas
- No usar el microondas con la puerta abierta
- Usar utensilios, fuentes, tasas, tapers, etc que sean aptos para microondas.

Panel de control



1. Selector de potencia

2. Temporizador
(30 min. máximo)

ENOVA, tecnología pensada para vos

Esperamos que disfrutes de tu nuevo MICROONDAS

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a <https://www.novatech.com.ar/soporte.html> o escaneando el código QR.

Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

2. Imágenes meramente ilustrativas.

